

ECAM25.462.S 璀璨型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De' Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)



- 請先開啟電源鍵等待螢幕顯示「STANDARD COFFEE Standard taste」(如圖一)
- 按下 **MENU 選單鍵** 進入選單。

(圖一)



- 旋轉旋鈕直至螢幕顯示「Descal」(如圖二)

(圖二)



- 按 OK 鍵，此時螢幕顯示「Descal Confirm?」，再按一次 OK 鍵。(如圖三)
- 螢幕「Add descaler confirm?」及「EMPTY THE DRIP TRAY」同時交替顯示
- 將水箱、咖啡殘渣桶及水盤清理乾淨後，將其歸回原位。



- **請務必將奶壺更換成熱水出水頭在進行後續除鈣程序**
- 將水箱加入 1000c.c.清水再倒入除鈣劑約 100c.c.。
- 然後在熱水出水管出水口下方放置約 1500cc 的容器(如

若使用全自動咖啡機專用除鈣劑，請先加溫水 1500cc，再加入全自動咖啡機專用除鈣劑 150 克，攪拌溶解均勻，即可倒入水箱中

(圖四)



(圖五)

- 再按 **Ok 鍵**，螢幕會顯示「**Descal underway**」，即進入第一階段除鈣程序(如圖五)
- 除鈣時，機器會斷斷續續的出水，此為正常現象。



(圖六)

- 約 40 分鐘過後，螢幕會顯示「**FILL TANK**」(如圖六)
- 第一階段除鈣已完成，此時咖啡機管路必需要用乾淨清水清洗一次，讓殘餘水垢完全排出
- 清潔沖洗水箱後，裝入乾淨的清水，再將水箱置入咖啡機。



- 螢幕顯示「RINSING Confirm?」後，按 OK 鍵。
(如圖七)

(圖七)



- 螢幕顯示「RINSING Please wait」，進入第二階段除鈣程序。(如圖八)

(圖八)



- 第二階段清潔水不會停止，直至螢幕示「Rinsing complete Confirm?」
(如圖九)
- 按下 OK 鍵，除鈣程序完成。

(圖九)



- 當螢幕顯示「FILL TANK」，再將水箱重新裝滿乾淨的清水，待螢幕顯示「Heating up Please wait」、咖啡機升溫完成後，即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡 (如圖十)

(圖十)